

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/bezprzewodowy-kontroler-listwy-ochronnej-solemyo-nice-tcw2-p-491.html>



Bezprzewodowy kontroler listwy ochronnej Solemyo Nice TCW2

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	TCW2
Kod producenta	TCW2
Producent	NICE

Opis produktu

Bezprzewodowy kontroler listwy ochronnej Solemyo Nice TCW2 z wbudowanym ogniwem słonecznym.

Jeszcze bezpieczniejsza automatyka dzięki nowym kontrolerom listwy ochronnej. Żadnych połączeń, całkowicie bezprzewodowe, zasilane słońcem.

Oszczędność energii dzięki ogniwu słonecznemu wbudowanemu w TCW2 oraz akumulatorom.

Dostępna również wersja zasilana klasycznymi bateriami (TCW1) dla zastosowań o słabym nasłonecznieniu.

Bezkonkurencyjne bezpieczeństwo dzięki bezprzewodowemu systemowi detekcji i komunikacji pomiędzy listwą ochronną, jej kontrolerem i centralą sterującą z natychmiastową reakcją w przypadku wykrycia przeszkody.

Szybka i łatwa instalacja: maksymalna elastyczność w rozmieszczeniu urządzeń. Wejście do podłączenia listwy rezystancyjnej 8.2KOhm

Najnowsza technologia: interfejsy IBW dla central systemu BLUEBUS, oraz IRW - dla central starego typu, umożliwiają komunikację radiową z kontrolerami TCW i innymi akcesoriami kompatybilnymi z systemem "Solemyo Air Net System".

Pasuje do dowolnego otoczenia architektonicznego.

Wymiary: 99x49x33mm