Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 19:41

Link do produktu: https://www.herz-sklep.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-7-m-nice-wingo-3524-flor-classic-p-107.html



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 7 m NICE WINGO 3524 FLOR CLASSIC

Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**zestawwingo3524**
Producent	**NICE**
Promocja	

Opis produktu

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3,5m i ciężarze do 200kg

Napęd **WINGO 3524** znanej w Polsce firmy **Nice** polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 3,5m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg

Siłownik mozna stosować na grube słupki z kamienia lub klinkieru przy osadzeniu bramy 22 cm

Dane techniczne siłownika WINGO 3524	
Maksymalna szerokość skrzydła	do 3,5 m
Zasilania silnika / Moc silnika	24V / 85W
Wyłączniki krańcowe w siłowniku	Tak
Spowolnienia na krańcach ruchu	Tak
Funkcja furtki	Tak
Maksymalna siła ciągu	1500 N
Pobór prądu	3,5A

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3,5 m i ciężarze do 200kg

Napęd **WINGO 3524** znanej w Polsce firmy **Nice** polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 3,5m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg.

Siłownik posiada wbudowane wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie. Zasilanie siłownika to 24V

Wymiary instalacyjne

Skład zestawu:

- **2 siłowniki samohamowne WG5024 WINGO 3524** do bram o długości skrzydła do 3,5m i ciężarze do 200kg z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu i zamykaniu, silnik 24V,
- **centrala sterująca MC424**,
- **radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI**
- **1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R**
- **fotokomórki NICE FK**

Napęd **WINGO 3524** znanej w Polsce firmy **Nice** polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 3,5m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg.

Po zamontowaniu siłownika **WINGO** wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry. Wyposażony jest w wygodny **mechanizm odblokowania awaryjnego** w przypadku braku zasilania, **regulację trybu pracy**, **opóźnienie otwierania**, **częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła** (funkcja furtki), elektroniczną **regulację siły**.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w **amperometryczny system wykrywania przeszkód.System służy do automatycznego odczytywania pozycji krańcowych, zapisywania czasu pracy każdego silnika oraz do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu. Ta cecha ułatwia jego instalowanie, ponieważ nie wymaga regulacji czasu pracy i przesunięcia fazowego skrzydeł bramy.**Centrala MC424 posiada także**automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek** przed każdym ruchem bramy - tzw.**FOTOTEST**. Dzięki zastosowaniu opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości części ruchomych gwarantuje cichą pracę i niezawodność.

Siłownik wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii. Do siłownika mamy możliwość podpiąć akumulator PS124, który w przypadku braku napięcia umożliwi nam otwarcie/zamknięcie bramy.Centrala jest również przystosowana do podłączenia do systemu zasilania energią słoneczną - “Solemyo"

Wewnętrzny 4-kanałowy radioodbiornik SMXI przeznaczony jest do sterowania centralami Nice ze złączem SM.

Do pamięci odbiornika może być wczytanych maksymalnie 256 nadajników. Istnieje możliwość skasowania kodu pojedynczego nadajnika za pomocą programatora SMU, lub wszystkich kodów.

Odbiornik posiada 4 wyjścia na dolnym złączu, fukcje każdego wyjścia opisane są w instrukcji centrali.

W fazie wczytywania nadajnika można wybrać jeden z 2 sposobów:

- Sposób I. Kolejny przycisk nadajnika uaktywnia odpowiednie wyjście w odbiorniku, to znaczy, że 1 przycisk uaktywnia 1 wyjście, przycisk nr 2 uaktywnia wyjście 2, i tak dalej. Takiego automatycznego przypisania dokonujemy naciskając w procesie programowania dowolny przycisk pilota. Jeden wczytany pilot zajmie w pamięci tylko jedno miejsce.
- Sposób II. Dowolny przycisk pilota można powiązać z dowolnym kanałem odbiornika, na przykład przycisk 1 uaktywnia wyjście 2, przycisk 2 uaktywnia wyjście 1, itd. W tym przypadku wpisujemy nadajnik (pilot) poprzez przyciśnięcie tego jego przycisku, który ma uruchamiać żądane (wybrane uprzednio) wyjście odbiornika. Oczywiście każdy przycisk może uaktywnić tylko jedno wyjście, ale to samo wyjście może być uaktywnione prze więcej przycisków. Każdy przycisk zajmie jedną pozycję w pamięci.

Fotokomórki przewodowe do montażu zewnętrznego NICE FK

- Fotokomórka odbiorcza: wyposażona w przekaźnik współpracuje z wszystkimi centralami z klasycznym wejściem FOTO typu NC.
- Nowy kształt: łatwy montaż na słupkach bramy lub na kolumnie COK (opcja).
- Zasięg **fotokomórek: 8m (w optymalnych warunkach do 15m).**